

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Odpuzovač krteků - M7

M7 – bez připojení - solární pohon, vydává vibrace každých několik desítek sekund.

Použití

Umístěte odpuzovač krteků vertikálně do země tak, aby noha byla umístěna asi 15 cm pod povrchem. Podle potřeby je možné odpuzovač zatlačit hlouběji. Zařízení by mělo fungovat celoročně ve dne i v noci. Spotřeba energie je minimální. Zařízení, odlišující se od konkurenčních výrobků, vydává vibrace v intervalu 20-35 sekund. Frekvence vydávaných zvuků kolísá mezi 300 a 1 000 Hz, odpuzovaná zvířata si na vydávané zvuky nemohou zvyknout. Vydává odpuzující nízkofrekvenční vibrace, které znemožňují škůdcům si na ně zvyknout. Zařízení nezpůsobuje rušení televizních a rozhlasových přijímačů, elektronických poplašných zařízení a kouřových a požárních hlásičů. Operační dosah je přibližně 400-700 m2.

Problémy

V případě nejasností a problémů, které mohou nastat během provozu a které nejsou uvedeny v této příručce, kontaktujte dodavatele ohledně informací o možných řešeních.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobcích a dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Pokud se chcete zařízení zbavit, chcete-li ho zlikvidovat nebo znovu použít / obnovit komponenty, je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele (pro firemní uživatele v Evropské unii)

