

Návod k použití

Typ zařízení:

Plastová nebo nerezová miska s odnímatelným napájecím zdrojem a integrovaným topným tělesem (bez spínacího zařízení).

Použití:

Udržování teplé vody nebo krmiva pro zvířata.

Instalace:

Pro uvedení misky do provozu zasuňte konektor napájecího zdroje do zásuvky na misce a poté zapojte napájecí zdroj do zásuvky (230 V AC, 50 Hz). Vezměte prosím na vědomí, že vyhřívanou misku na vodu / jídlo lze provozovat pouze s dodaným napájecím zdrojem. Jakákoli jiná varianta připojení může vést ke zničení topného tělesa nebo misky.

Vyřazení z provozu:

Vytažením zásuvného zdroje nebo vytažením konektoru z misky.

Uživatelské poznámky:

Nepoužívejte, pokud je nádoba prasklá nebo je poškozena izolace kabelu.

Péče:

Misku na vodu/jídlo můžete čistit běžným saponátem a kartáčkem nebo hadříkem. Před čištěním nezapomeňte odpojit mísu od napájení!

Pokud se voda nebo mycí prostředek dostane do připojovacího hrdla mísy, je nutné tyto zbytky odstranit.

Likvidace:



Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU a HG 1037/2010.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM.

Prohlášení o shodě:



Předložením ES prohlášení o shodě potvrzujeme, že námi vyráběná topná zařízení a jejich uvádění na trh splňují všechny příslušné a základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Certifikát lze nalézt a stáhnout na našich webových stránkách www.thermo.de v sekci ke stažení.

Záruční podmínky:

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců na materiál a řádné zpracování. Nárok na záruku zaniká, pokud se zakoupeným zbožím bylo nesprávně zacházeno nebo bylo nadměrně používáno, např. překousnutím nebo suchým provozem. Záruční doba začíná okamžikem předání zařízení, který je nutné doložit fakturou nebo jinými doklady.