CZ

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Výhřevná podložka k napáječce nebo misce na vodu KERBL 70197 SUPERIOR 2.0, 22W, Ø 31 cm

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. Tento návod k použití pečlivě uschovejte.



POZOR!

Při nesprávném použití hrozí poranění osob a zvířat a škody na majetku!

- Zajistěte, aby přístroj používaly pouze osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob se sníženou tělesnou zdatností.
- Povrch topné desky se zahřívá a je horký.
- Nepokládejte topnou desku na povrchy ani předměty citlivé na teplo.
- Zajistěte, aby se v blízkosti topné desky nenacházely hořlavé ani snadno zápalné materiály.
- Zkontrolujte provozní napětí uvedené na síťové zástrčce. Přístroj používejte pouze při předepsaném síťovém napětí.
- Napájecí zdroj není chráněn proti vlhkosti. Připojujte jej pouze do zásuvky umístěné v suchém a chráněném prostoru.
- Pokud jsou technické údaje na spodní straně topné desky (typovém štítku) nečitelné, desku nepoužívejte.
- Pro ochranu osob, zvířat a zařízení smí být přístroj připojen pouze do síťových zásuvek samostatně jištěných proudovým chráničem (FI).
- Veškeré elektrické přívodní kabely veďte tak, aby byly chráněny před okousáním. Používejte pouze materiály odolné proti okousání.
- Zabraňte kontaktu elektrického přívodního kabelu s olejem a ostrými hranami.
- Před prvními mrazy zkontrolujte funkčnost topné desky.
- Topnou desku nepoužívejte, pokud jsou části krytu nebo přívodní kabel poškozené.
- Poškozený přívodní kabel neopravujte sami. Přívodní kabel smí vyměnit pouze výrobce.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel a nepřenášejte topnou desku zavěšenou za kabel.
- Před přemístěním nebo čištěním topné desky vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte do vody.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění.

Použití v souladu s určením

Topná deska slouží k ohřevu napáječek pro drůbež a k jejich ochraně před zamrznutím. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením. Při použití v rozporu s určením, zásazích do přístroje nebo jeho úpravách zanikají nároky ze záruky a odpovědnosti výrobce.

Funkce

V topné desce je zabudován elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřívá plastový povrch. Topnou desku lze používat uvnitř i venku a umožňuje ohřev různých materiálů. Proužky na povrchu topné desky zabraňují sklouznutí napáječky.

Umístění a uvedení do provozu

Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovný podklad.
3. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky 230 V. Po krátké době je zahřívání znatelné.
4. Pro vypnutí topné desky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Údržba a čištění

POZOR!

Nebezpečí poranění osob a zvířat a škod na majetku

• Údržbu a čištění provádějte pouze po vytažení síťové zástrčky ze zásuvky

Při údržbě a čištění dodržujte následující pokyny:

• Udržujte přístroj bez prachu a nečistot.

• Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkou utěrkou. Hadřík ani utěrka nesmějí obsahovat benzín a/nebo rozpouštědla, která mohou topnou desku narušit nebo poškodit.

• Topnou desku nikdy neponořujte do vody ani ji nečistěte proudem vody

Technické údaje	Topná deska	Napájecí zdroj
Číslo výrobku / typové označení:	70197	
Napájecí napětí / frekvence:	24 V DC , 0,9 A	230 V AC, 50 Hz, 0,9 A
Příkon:	22 W (cca 0,03 W / cm²)	30 W
Třída ochrany:	II	II
Stupeň krytí:	IPX 4	IP 44
Rozměry:	⌀ 310 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnost:	600 g	133 g

Označení CE / Prohlášení o shodě CE

Společnost Albert KERBL GmbH timto prohlašuje, že vyrobek / přistroj popsany v tomto navodu splňuje zakladni požadavky a dalši přislušna ustanoveni směrnic 2004/108/EG a 2006/95/EG. Označeni CE potvrzuje splněni směrnic Evropske unie. Prohlašeni o shodě je k dispozici na internetove adrese: http://www.kerbl.de.

Elektroodpad

Za řadnou likvidaci přistroje po skončeni jeho životnosti odpovida provozovatel. Dodržujte přislušne předpisy sve země. Přistroj nesmi byt likvidovan s domovnim odpadem. V souladu se směrnici EU o likvidaci elektrickych a elektronickych zařizeni jej lze bezplatně odevzdat v obecnich sběrnych mistech či sběrnych dvorech nebo vratit odbornym prodejcům, kteři nabizeji zpětny odběr. Řadna likvidace chrani životni prostředi a předchazi možnym škodlivym učinkům na člověka a životni prostředi.