

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Výhřevná gumová podložka k napáječce nebo misce na vodu KERBL 70219 PRO, 18W, 24x24 cm

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. Tento návod k použití pečlivě uschovejte.



POZOR!

Při nesprávném použití hrozí poranění osob a zvířat a škody na majetku!

- Zajistěte, aby přístroj používaly pouze osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob se sníženou tělesnou zdatností.
- Topná deska neslouží k vytápění místnosti. Její topný účinek je znatelný pouze místně, v bezprostřední blízkosti povrchu.
- Povrch topné desky se zahřívá a je horký. (Maximální teplota je přibližně 45 °C.)
- Nepokládejte topnou desku na povrchy ani předměty citlivé na teplo.
- Zajistěte, aby se v blízkosti topné desky nenacházely hořlavé ani snadno zápalné materiály. (Dodržujte minimální vzdálenost přibližně 500 mm.)
- Topná deska smí být provozována pouze s napájecím zdrojem odpovídajícím údajům na typovém štítku. Přístroj smí být provozován pouze s napájecím zdrojem poskytujícím výstupní napětí SELV podle označení na přístroji.
- Napájecí zdroj není chráněn proti vlhkosti. Připojujte jej pouze do zásuvky umístěné v suchém a chráněném prostoru.
- Pokud jsou technické údaje na topné desce (typovém štítku) nebo na napájecím zdroji nečitelné, přístroj nepoužívejte.
- Pro ochranu osob, zvířat a zařízení smí být přístroj připojen pouze do síťových zásuvek samostatně jištěných proudovým chráničem (FI).
- Veškeré elektrické přívodní kabely vedte tak, aby byly chráněny před okousáním a nebyly přístupné zvířatům. Používejte pouze materiály odolné proti okousání.
- Napájecí zdroj umístěte tak, aby byl chráněn před okousáním zvířaty a mimo dosah stříkající vody. Doporučení: Napájecí zdroj umístěte mimo stáj nebo do výšky nejméně 120 cm nad podlahou.
- Zabraňte kontaktu elektrického přívodního kabelu s olejem a ostrými hranami.
- Zabraňte kontaktu s materiály, které narušují pryž.
- Před prvními mrazy zkontrolujte funkčnost topné desky.
- Topnou desku nepoužívejte, případně ji okamžitě vyřadte z provozu, pokud je celopryžový plášť nebo přívodní kabel poškozený.
- Poškozený přívodní kabel neopravujte sami. Přívodní kabel smí vyměnit pouze výrobce.
- Nevystavujte topnou desku tlakovému zatížení ostrými nebo špičatými předměty.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel a nepřenášejte topnou desku zavěšenou za kabel.
- Před přemístěním nebo čištěním topné desky vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Používejte výhradně dodaný originální napájecí zdroj.

Použití v souladu s určením

Topná deska slouží především k udržování tepla v hnízdě po vylíhnutí / narození a k udržování tělesné teploty zvířat za nízkých teplot. Slouží také k ohřevu napáječek pro drůbež a k jejich ochraně před zamrznutím. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením. Při použití v rozporu s určením, zásazích do přístroje nebo jeho úpravách zanikají nároky ze záruky a odpovědnosti výrobce



Příklad použití
(Napáječka není součástí dodávky!)

Funkce

V topné desce je zabudován elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřívá celopryžový plášť. Topnou desku lze používat uvnitř i venku k udržování zvířat v teple a k ohřevu různých materiálů.

Umístění a uvedení do provozu

Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovný podklad.
3. Pro omezení tepelných ztrát a optimální přenos tepla na zvířata / napáječku by měla být topná deska umístěna na tepelně izolujícím podkladu.
4. Odstraňte hořlavé a snadno zápalné materiály z okolí topné desky.
5. Připojte přívodní kabel topné desky k dodanému napájecímu zdroji.
6. Zapojte napájecí zdroj do zásuvky 230 V. Po krátké době je zahřívání topné desky a napájecího zdroje znatelné.
7. Pro vypnutí topné desky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Poznámka: V závislosti na okolní teplotě a izolaci podkladu dosáhne topná deska maximální povrchové teploty až přibližně po 1 - 2 hodinách.



Údržba a čištění

POZOR!

Nebezpečí poranění osob a zvířat a škod na majetku

- Údržbu a čištění provádějte pouze po vytažení síťové zástrčky ze zásuvky

Při údržbě a čištění dodržujte následující pokyny:

- Udržujte přístroj bez prachu a nečistot.
- Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkou utěrkou. Hadřík ani utěrka nesmějí obsahovat benzín a/nebo rozpouštědla, která mohou topnou desku narušit nebo poškodit.
- Topnou desku nikdy neponořujte do vody ani ji nečistěte proudem vody

Technické údaje

Číslo výrobku / typové označení:

Napájecí napětí / frekvence:

Příkon:

Třída ochrany:

Stupeň krytí:

Rozměry:

Hmotnost:

Topná deska

70219

24 V DC

18 W (cca 0,03 W / cm²)

III

IPX 7

240 x 240 x 7 mm

1,2 kg

Napájecí zdroj

230 V AC, 50 Hz

24 W

II

IP 44

87 x 50 30 mm

110 g



Označení CE / Prohlášení o shodě CE

Společnost Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / přístroj popsany v tomto návodu splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení a směrnice. Označení CE potvrzuje splnění směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.kerbl.de



Elektroodpad

Za řádnou likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti odpovídá provozovatel. Dodržujte příslušné předpisy své země. Přístroj nesmí být likvidován s domovním odpadem. V souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení jej lze bezplatně odevzdat v obecních sběrných místech či sběrných dvorech nebo vrátit odborným prodejcům, kteří nabízejí zpětný odběr. Řádná likvidace chrání životní prostředí a předchází možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.