

NÁVOD K MONTÁŽI

Klec pro králíky s přepážkou, na odstav CF181.30C

CZ: Vložte a zasuňte zadní stranu (s předem smontovaným víkem) do bočních stran klece (obrázek č.1), dokud se nezastaví o horní kovový roh. Udělejte totéž s přední stranou klece. Pak připevňte jak přední tak zadní stranu klece pomocí šroubů s maticemi (součástí balení).

SK: Vložte a zasuňte zadnú stranu (s vopred zmontovaným vekom) do bočných strán klietky (obrázok č.1), kým sa nezastaví o horný kovový roh. Urobte to isté s prednou stranou klietky. Potom pripevnite ako prednú tak aj zadnú stranu klietky pomocou skrutiek s maticami (súčasťou balenia).



CZ: Položte plastové dno na spodek klece na příslušný „L“ profil.

SK: Položte plastové dno na spodok klietky na príslušný „L“ profil.



CZ: Dělicí přepážku upevněte k držáku sena, plastovými sponami, následně zahákněte na klec krmítko a držáky na napáječky.

SK: Deliacu prepážku upevnite k držiaku sena plastovými sponami, následne zaháknite na klietku krmidlo a držiaky na napáječky.



CZ: Pro bezpečné uzavření klece zahákněte víko dvěma přibalenými pružinami.

SK: Pre bezpečné uzavretie klietky zaháknite veko dvoma pribalenými pružinami.

