CZ

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

# ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Infralampa s úsporným režimem KERBL 22281 ARTAS, 175W, kabel 2,5m

## Všeobecné informace

Tato infralampa je určena výhradně pro chov prasat nebo k ohřevu mláďat. Použití této infralampy k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno. Závady nebo poškození způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením návodu k použití nejsou kryty zárukou a výrobce za ně nepřebírá žádnou odpovědnost.

## Údaje o zařízení

| | |
|---|---|
| Výrobce: | Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Německo |
| Třída bezpečnosti: | IPX4 |
| Typ: | 70230Sn |
| Třída ochrany: | třída ochrany II |
| Provozní napětí: | 230 V AC |
| Max. příkon žárovky: | max. 175 W |

## Bezpečnostní značky na zařízení



Před instalací a používáním tohoto zařízením si přečtěte návod k obsluze!



Zařízení nezakrývejte!



Nebezpečí požáru!
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze!

## Bezpečnostní pokyny

- Nebezpečí požáru!
- Minimální předepsaná vzdálenost jednotlivých částí zařízení od snadno hořlavých materiálů, jako jsou dřevo, sláma, seno apod., a od zvířat musí být nejméně 0,6 m.
- Příčky nebo stropy z hořlavých látek či materiálů v prostorách pro ustájení zvířat, například za účelem vytvoření jednotlivých kotců, musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich neúmyslnému posunutí směrem k zařízení.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu bez dozoru.
- Zařízení nezakrývejte!
- Udržujte zařízení a infračervenou topnou žárovku bez prachu a usazenin.
- Nepoužívejte infračervené žárovky s vyšším příkonem a/nebo jiným napětím, než je uvedeno na zařízení!
- Používání dlouhé slámy jako podestýlky je zakázáno z důvodu nebezpečí požáru!
- Pohyblivý připojovací kabel zařízení musí být veden tak, aby se vždy nacházel nad spodním okrajem zařízení a aby na něj zvířata nemohla dosáhnout ani jej poškodit.
- Zařízení nezavěšujte za připojovací kabel.
- Zařízení smí být provozováno pouze s nasazenou ochrannou mřížkou.
- Vadná nebo poškozená zařízení musí být okamžitě vyřazena z provozu. Před opětovným použitím je musí zkontrolovat nebo opravit kvalifikovaný elektrikář.
- Pokud je infračervená žárovka poškozená, okamžitě odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a žárovku vyměňte.
- Před zahájením čištění zařízení odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před zahájením jakýchkoli čisticích prací s použitím vody ve chlévě nechte zařízení včetně infračervené žárovky vychladnout na pokojovou teplotu.
- Pravidelně kontrolujte, zda není připojovací kabel poškozený.

- Aby byla zajištěna ochrana proti stříkající vodě, nesmí být zařízení s infračervenou žárovkou provozováno bez silikonového těsnění.
- Veškeré potřebné instalační práce smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

## Důležité pokyny pro uvedení do provozu

- Zařízení smí být osazeno pouze infračervenými žárovkami s paticí E27 a maximálním příkonem 175 W.
- Aby byla zajištěna třída ochrany IPX4, je nutné před zašroubováním infračervené žárovky do objímky infralampy nasadit na patici žárovky silikonové těsnění, které je součástí dodávky.
- Při přepnutí úsporného spínače z úrovně II na úroveň I se příkon sníží na 50%.
- Infralampa smí být provozována pouze s následujícími infračervenými žárovkami:

**Výrobce: Číslo výrobku Kerbl / Typ:**

KERBL 22244 (červená, 150 Watt); 22243 (bílá, 150 Watt); 22247 (červená, 175 Watt); 22250 (bílá, 175 Watt); 22246 (červená, 150 Watt); 22242 (bílá, 150 Watt)

PHILIPS 22313 (červená, 150 Watt); 22315 (bílá, 150 Watt); 22303 (červená, 175 Watt); 22309 (bílá, 175 Watt); 22302 (červená, 100 Watt); 22304 (bílá, 100 Watt)

## Montáž infralampy

- Zašroubujte infračervenou žárovku do objímky topného tělesa.
- Zavěste háček ochranné mřížky do otvoru hliníkového bezpečnostního štítu a háček ohněte vhodným nástrojem, aby se ochranná mřížka trvale připevnila k hliníkovému bezpečnostnímu štítu.
- Stlačte ochrannou mřížku a nechte ji zapadnout do vnitřního zakřiveného okraje hliníkového bezpečnostního štítu.
- Závěsný hák by měl být pevně přišroubován ke stropu. V případě kamenných a betonových stropů je nutné použít vhodnou a certifikovanou hmoždinku do betonu.
- Namontovaný závěsný hák musí po instalaci odolat minimální zatížitelnosti 200 N nebo 20 kg.
- Připevněte spojovací kroužek k závěsnému oku topného tělesa a pomocí něj připojte také řetěz.
- Zavěste zařízení pomocí řetězu na závěsný hák ve správné výšce, při dodržení minimální vzdálenosti a s ohledem na růst a chování zvířete.

**Označení CE / Prohlášení o shodě CE**

Společnost Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / přístroj popsaný v tomto návodu splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení a směrnice. Označení CE potvrzuje splnění směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.kerbl.de

**Elektroodpad**

Za likvidaci zařízení po skončení jeho životnosti odpovídá provozovatel, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy dané země. Zařízení se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. V souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) lze zařízení bezplatně odevzdat na příslušném sběrném místě nebo ve sběrném dvoře, případně vrátit prodejci, který nabízí zpětný odběr. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a předcházíte možným škodlivým dopadům na zdraví člověka a životní prostředí.






