

# CZ

## NÁVOD PRO UŽIVATELE

### Odpuzovač kun a hlodavců – AC1000

AC1000 - vybaven infračerveným pohybovým senzorem, který vysílá proměnlivé ultrazvukové vlny; po detekci pohybu funguje několik desítek vteřin a vydává ultrazvukové i slyšitelné zvuky; je vybaven i hlasitým alarmem nebo silnými záblesky LED; napájen 6V zdrojem (zapojitelným do zásuvky 230 V). Určen pro použití ve venkovních i vnitřních prostorách. Dosah pohybového senzoru 3-6 metrů. Nevyžaduje žádné nastavení – funguje automaticky. Pro zapnutí odpuzovače stiskněte tlačítko POWER po dobu 2 vteřin. Pro zapnutí nebo vypnutí alarmu stiskněte tlačítko ještě jednou.

### Provoz

Díky velmi širokému a vysokému frekvenčnímu rozsahu a všesměrovému rozsahu účinně pomáhá bojovat proti škůdcům jako jsou kuny, myši, krysy a dalším hlodavcům. Ultrazvukové vlny působí na nervový a sluchový systém škůdců a znepříjemňují jim pobyt v oblasti působení plašiče. Působí v otevřeném prostoru cca 30 m<sup>2</sup> a až 1500 m<sup>2</sup> v uzavřených prostorech bez překážek.

1. Připojte odpuzovač, rozsvítí se červená kontrolka, odpuzovač zapněte viz pokyny výše.
2. Reprodukter odpuzovače generuje silné zvukové vlny v rozsahu 10 kHz - 75 kHz
3. Účinnost odpuzovače lze pozorovat po několika týdnech.
4. Nejtrvalejší škůdci opouštějí oblast cca po 6 týdnech.
5. Zařízení by mělo být v provozu po celý rok, ve dne i v noci. Spotřeba elektrické energie je minimální.

### Bezpečnostní opatření

1. Zařízení nezpůsobuje rušení televizních ani rozhlasových přijímačů, elektronických zabezpečovacích systémů ani detektorů kouře a požáru.
2. Neotevírejte kryt odpuzovače a netlačte prsty na reproduktor.
3. Nepoužívejte zařízení při příliš nízkých nebo vysokých teplotách ani v prašném nebo silně vlhkém prostředí.
4. Zařízení může pracovat uvnitř i venku - ale musí být chráněno před deštěm. Napájení zařízení není vodotěsné. Zařízení může pracovat pod stříškou, římsou a jinými místy, která nejsou vystavena dešti. Reprodukter zařízení je 100% vodotěsný.
5. Nepoužívejte poškozený odpuzovač (například s poškozeným napájecím kabelem nebo prasklým krytem), protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Poškozené vodiče nespojujte kroucením.

### Problémy

UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli nejasností a problémů, které se mohou vyskytnout během provozu a které nejsou uvedeny v tomto návodu, se obraťte na dodavatele, abyste získali informace o možných řešeních.

### Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobcích a dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Pokud se chcete zařízení zbavit, chcete-li ho zlikvidovat nebo znovu použít / obnovit komponenty, je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech. Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele (pro firemní uživatele v Evropské unii).

