

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

ORIGINALNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Zvukový odpuzovač divoké zvěře VIANO OZ-1

Obecné informace

Zařízení vydává velmi hlasité zvuky poplašných sirén, lodních výstražných signálů a klaksonu vlaku, čímž účinně plaší lesní zvěř a ptáky. Zvuková sekvence se spustí ihned po zapnutí přístroje a poté se v nepřetržitém provozu aktivuje buď radarovým senzorem, nebo v předem nastavených časových intervalech. Přístroj může pracovat současně v režimu detekce pohybu i časového spouštění.

Radarový snímač pohybu pracuje na principu vysílání a přijímání elektromagnetických vln. Dokáže zachytit jakýkoli pohybující se objekt bez ohledu na směr jeho pohybu. Dosah detekce radarového snímače je až 10 m.



Montáž

Přístroj musí být namontován na stabilním, rovném povrchu, například na stěně. Dbejte na to, abyste při montáži na stěnu a vrtání nepoškodili elektrické, plynové nebo vodovodní potrubí! Hrozí nebezpečí ohrožení života! Je třeba dbát na správnou montáž a bezpečné upevnění odstrašovacího zařízení, aby v případě pádu nedošlo ke zranění osob. Výrobek smí být montován a používán pouze v případě, že je zvířatům umožněn únik. Proto by se nikdy neměl používat v blízkosti klecí, stájí nebo v obydlích. Výrobek má dostatečnou odolnost proti vlhkosti a dešti. Neměl by však být vystaven silným proudům vody. Při výběru místa pro montáž zvažte místo, které je chráněno před vandaly a zloději. Pokud má být přístroj instalován například na zahradě, měli byste brát ohled i na své sousedy. Zvolte vhodnou orientaci a hlasitost zařízení, který je nebude rušit. Nemiřte zařízení na místa, kde se budou pohybovat lidé nebo auta. V úvahu je třeba vzít také vliv habituace ze strany zvířat. Proto pravidelně měňte umístění odpuzovače. Zařízení by mělo být umístěno v těsné blízkosti chráněného prostoru. Pro dosažení maximálního dosahu radarového detektoru přibližně 10 m by měl být odpuzovač namontován ve výšce přibližně 1,5 m - 2,5 m.

Obsluha

1. I. Spotřebič se zapíná a vypíná pomocí dálkového ovládání:

- Tlačítko 1 (větší) slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Tlačítko 2 (menší) slouží k zapnutí a vypnutí funkce blikání přístroje.
- Po stisknutí tlačítka 1 se rozsvítí kontrolka LED na jednotce a spustí se sekvence silných zvuků - tři typy poplašných sirén, lodní výstražný signál a klakson vlaku. Sekvence bude vydána dvakrát - celková doba vysílání je 38 sekund.
- Provozní dosah dálkového ovládání s vysunutou anténou je 500 m ve volném prostoru.



2. Spodní část jednotky obsahuje:

- Dva knoflíky:
 - První bez digitální stupnice - slouží k nastavení hlasitosti od minima do maxima.
 - Druhý s číslicemi od 0 do 9 - slouží k volbě časového intervalu pro automatické zapínání.
- Dvě tlačítka:
 - Tlačítko ZMIERZCH - slouží k zapnutí/vypnutí denního, nočního provozního režimu. V poloze ON „I“ se aktivuje soumrakový senzor a zařízení bude pracovat pouze ve dne. Ve vypnuté poloze „0“ je soumrakový senzor deaktivován a zařízení bude pracovat ve dne i v noci.
 - Tlačítko RADAR slouží k zapnutí/vypnutí radarového čidla.
- Indikátor LED:
 - Když je napájecí zdroj připojen k síti a přístroj je aktivován pomocí dálkového ovládání (tlačítko 1, větší) - LED dioda bude nepřetržitě svítit a signalizovat, že je přístroj správně napájen.

3. Zařízení má dva provozní režimy:

- REŽIM I - Detekce pohybu s možností vydávání zvuku ve stanovených intervalech. Přepínač RADAR v poloze ON.
- REŽIM II - Pouze zvuková emise ve stanovených intervalech. Přepínač RADAR v poloze vypnuto.

- REŽIM I.
 - Při zapnutém radarovém snímači máme navíc možnost vyluzovat zvuky v nastavených časových intervalech (stupnice potenciometru od 0 do 9):
 - 9 - plný rozkmit - čas 2 hodiny.
 - 8 - 1,5 hodiny.
 - 7 - 1 hodina.
 - 6 - 30 minut.
 - 5 - 20 minut.
 - 4 - 10 minut.
 - 3 - 5 minut.
 - 2 - 3 minuty.
 - 1 - 2 minuty.
 - 0 - vypnuto.
 - Pokud je knoflík nastaven na 0 - časové intervaly jsou vypnuty, funguje pouze detekce pohybu.
- REŽIM II
 - Když je radarový detektor vypnutý, přístroj pracuje pouze v režimu zvukové emise vyskytující se v nastavených časových intervalech.
 - V tomto režimu platí stejná nastavení časů jako pro režim REŽIM I.

Údržba

Výrobek je bezúdržbový, nerozebírejte jej! Vnější stranu výrobku čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo jiná chemická rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození krytu nebo ke snížení funkčnosti zařízení.

Specifikace

- Síťový adaptér 230V s provozním napětím 12V
- Spotřeba proudu v pohotovostním režimu - 6mA
- Provozní spotřeba proudu - max. 20mA
- Radarový senzor - provozní rozsah. 80m², rad. 10m
- Úhel pohledu radarového senzoru 360° vertikálně a horizontálně
- Maximální akustický tlak - až 120 dB
- Doba signálu - 38 sekund
- Třída ochrany IP44
- Rozměry 225x160 mm
- Hmotnost 1 kg

Poznámky a bezpečnostní opatření

- Odpuzovač lze použít k odhánění lesní zvěře a ptáků ze zahrad, plantáží apod.
- Jiné než výše uvedené použití může mít za následek poškození výrobku a může také znamenat nebezpečí, jako je: zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.
- V případě poškození způsobeného nedodržením tohoto návodu k obsluze záruka zaniká! Za nepřímé škody nepřebíráme žádnou odpovědnost!
- V případě poškození majetku nebo těla způsobeného nesprávným používáním přístroje nebo nedodržením bezpečnostních pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost. V takových případech záruka/záruka zaniká.
- Úpravy nebo změny výrobku jsou zakázány a mají za následek nejen zánik autorizace (CE), ale i záruky/záruky.
- Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, silným vibracím nebo velkému mechanickému zatížení.
- Konstrukce odpuzujícího krytu odpovídá třídě krytí IP44.
- Poškozený přístroj nepoužívejte, poškozený přístroj musí být zlikvidován.
- Tento výrobek není hračka a neměl by se dostat do rukou dětí.
- Nenechávejte obal bez dozoru. Plastové fólie apod. se mohou stát nebezpečnou hračkou pro děti, hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud si nejste jisti správným použitím výrobku, bezpečností nebo pokud existují otázky, na které nelze odpovědět v tomto návodu, obraťte se na naše oddělení technické podpory nebo na jiného odborníka.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci označuje, že vadné elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem. Správným způsobem likvidace elektrického nebo elektronického zařízení, recyklace, opětovného použití nebo využití jeho součástí je odevzdání na specializovaném sběrném místě. Správnou likvidací spotřebiče pomůžete šetřit cenné zdroje a vyhnete se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nevhodným nakládáním s odpadem. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě. Za nesprávnou likvidaci odpadu hrozí sankce podle příslušných místních předpisů.

Pro firemní uživatele v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. V případě, že potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, který vám poskytne informace o správném postupu.

Výrobce: Viano s.c.



<http://www.viano.pl>