

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560

Copyright © 2017 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach, Německo

Tento návod k obsluze včetně všech jeho částí je chráněn autorským právem! Jakékoli použití bez schválení thermo Flächenheizungs GmbH je zakázáno. To platí zejména pro duplikace, překlady, mikrofilmování a zpracování v elektronických systémech. Stav: 05/2017

O tomto návodu k obsluze:

Tento návod k obsluze je určen pro provozovatele topného infračerveného koberce pod nohy THERMODOG 3144560 – dále označován též jako „koberec“.

Poskytuje pokyny a upozornění pro bezpečný provoz.

Doporučujeme proto tento návod k obsluze uschovat pro další použití.

Před použitím je nutné si tento návod k obsluze přečíst a porozumět mu!

Tento návod je pro lepší pochopení doplněn následujícími symboly:



Tento výstražný štítek označuje všechny bezpečnostní pokyny, jejichž ignorování může představovat riziko zranění obsluhy a/nebo jiných osob.



Šipka označuje všechny pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození nebo poruchám topení.

Technické specifikace:

Provozní napětí	230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon	85 W ± 10 %
Rozměry (D × Š × V)	390 × 590 × 70 mm
Třída ochrany	IP X4 (ochrana proti stříkající vodě)
Bezpečnostní omezovač teploty	Ano

Obsah balení:

- 1× Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560, s pedálovým spínačem
- 1× návod k použití

Odpovědnost a záruka:

Výrobce a distributor:

thermo Flächenheizungs GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
85296 Rohrbach
Německo
Tel.: +49 (0) 84 42 / 96 61 0
Fax: +49 (0) 84 42 / 96 61 69
Email: info@thermo.de
Web: www.thermo.de

Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560 byl navržen a vyroben podle nejnovějších poznatků. Jedná se o bezpečný výrobek, pokud je používán tak, jak je popsáno a určeno. Následující pokyny pro bezpečný provoz infračerveného topného koberce jsou založeny na našem know-how a zkušenostech podle nejlepšího vědomí. Právo na

technické úpravy vyhrazeno. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržáním následujících pokynů a varování. Thermo Flächenheizungs GmbH

Obecné pokyny:

- Koberec neohýbejte, nelámejte, neřežte ani nepropichujte.
- Koberec umístěte na určené místo.
- Koberec se smí používat jen k určenému účelu, např. v pracovním či obytném prostoru.
- Koberec smí být používán pouze k vyhřívání nohou.
- Koberec nesmí být používán, pokud dojde k jeho poškození.
- Pokud dojde k viditelnému poškození koberce, přírodního kabelu nebo pedálového spínače, koberec nesmí být dále používán a musí být zlikvidován v souladu s předpisy o ekologické likvidaci elektrických zařízení.
- Koberec se nesmí prát v pračce ani žehlit!
- Koberec se nesmí používat venku ani v oblastech s nepříznivými podmínkami prostředí, například tam, kde je možný výskyt:
 - vlhka nebo vysoké vlhkosti
 - prachu, hořlavých plynů a pár nebo kde se nachází rozpouštědla

Jakékoli jiné než popsané použití koberce je zakázáno a může vést k jeho poškození. Kromě toho hrozí nebezpečí zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem atd. Celý výrobek se nesmí nijak upravovat ani měnit.

Bezpečnostní pokyny:



Není dovoleno zcela zakrývat topný infračervený koberec pod nohy.

Tento výrobek se nesmí používat jako zdroj tepla pro zvířata!

Nedodržení bezpečnostních pokynů má za následek zánik prohlášení o shodě a ztrátu platnosti jakýchkoli nároků na záruku a odpovědnost!

Elektroinstalace:



Napájecí šňůra koberce musí být položena takovým způsobem, aby nepředstavovala nebezpečí úrazu. Je třeba zabránit mechanickému namáhání napájecího kabelu. Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560 smí být uveden do provozu pouze v případě, že na výrobku nejsou patrná žádná poškození. Celý systém musí být odborně chráněn proti zkratu. Neoprávněné otevření koberce nebo

pedálového spínače má za následek zánik prohlášení o shodě a ztrátu všech nároků ze záruky a odpovědnosti! Otevření koberce nebo pedálového spínače je životu nebezpečné!

Obsluha a uvedení do provozu:



Provoz koberce předpokládá, že jste si plně přečetli a porozuměli návodu k obsluze. Veškerému nevhodnému a nesprávnému použití, které neslouží k určenému účelu použití přístroje, je třeba se v zájmu vlastního zdraví a bezpečnosti vyhnout!

Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560 lze snadno uvést do provozu. Stačí připojit napájecí kabel koberce do zásuvky. Pedálový spínač umožňuje snadné zapnutí a vypnutí vyhřívacího koberce. Kontrolka LED na pedálovém spínači indikuje provozní stav zařízení.

Čištění a údržba:

Bezpečnostní opatření



Napájecí kabel koberce musí být před čištěním odpojen ze zásuvky! Napájecí kabel se musí odpojit pomocí rukojeti, netahejte za šňůru. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo rozpouštědla, protože hrozí nebezpečí koroze a poškození elektrických částí koberce.

Čištění

K čištění koberce lze použít běžný domácí vysavač. Případné skvrny by měly být zpravidla odstraněny okamžitě, protože zaschlé nečistoty se odstraňují hůře. Trvalé skvrny na koberci nebo na pedálovém spínači lze vyčistit vlhkým hadříkem.

Ocelové kartáče, drátěnky, ostré a špičaté předměty nebo čisticí prostředky obsahující abraziva a rozpouštědla se nesmí k čištění koberce používat.

Topný infračervený koberec pod nohy THERMODOG 3144560 smí být uveden do provozu vždy až po jeho úplném vysušení.

Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Odstraňování problémů
Koberec se nezahřívá	Zařízení je vypnuté	Zapněte zařízení
	Přerušený přívod elektrické energie	Nechte přívod nebo napájení zkontrolovat odborníkem.
Koberec je příliš horký	Zařízení je zakryto jinými předměty	Odstraňte jiné předměty

Likvidace



Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU a HG 1037/2010.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM.

Prohlášení o shodě



Předložením ES prohlášení o shodě potvrzujeme, že námi vyráběná topná zařízení a jejich uvádění na trh splňují všechny příslušné a základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Certifikát lze nalézt a stáhnout na našich webových stránkách www.thermo.de v sekci ke stažení.